

Instrucciones de uso para los vaporizadores Jiffy® modelo J-4000

1. Conecte la manguera firmemente usando la llave de montaje magnética localizada en la tapa inferior del aparato (figura #1). Ensamble y monte el tubo para colgar la manguera (figura #2). Para los modelos de serie "H", no habrá ningún accesorio de manguera ni tubo para conectar.
2. Usando el embudo que viene con el aparato, añada como máximo, cuatro cuartos de galón (3,79 litros) de agua tibia (de la llave o destilada; el agua fría tarda más en calentar). No llene de más. La tapa negra tiene un dispositivo que libera la presión del vapor, y está diseñado para utilizarse en caso de que se incremente la presión en el tanque de agua. Si usted empieza a ver o escuchar vapor escapar de la tapa, cheque si la manguera tiene alguna curva o rizo en ella. Estire la manguera. Si el escape de vapor no cesa, por favor contacte con Jiffy Steamer al 731-885-6690. Conecte a una toma de corriente de voltaje adecuado, y coloque el interruptor en la posición de vapor (STEAM). Tomará aproximadamente 16 minutos a la unidad alcanzar el nivel máximo de vapor. El modelo J-4000 contiene un gran reservorio de agua que le proporcionará 2 horas de vapor continuo. Usted puede mover el interruptor rotativo a la posición de STANBY (figura #3) si va a estar usando su vaporizadora de manera intermitente a lo largo del día. Esto mantendrá caliente la temperatura del agua y le permitirá mover el interruptor a STEAM en cualquier momento y rápidamente volver a obtener el nivel máximo de vapor.
3. En cuanto se calienta el agua (se apaga la luz piloto color rojo). La combinación de la boquilla y la aplicación directa de vapor son muy importantes. Algunas prendas se pueden vaporizar mejor por dentro. Siempre aplique el vapor con la manguera en posición vertical de modo que cualquier condensación pueda volver libremente hacia el vaporizador. Si está aplicando vapor en una posición cerca del piso, mueva frecuentemente la manguera hacia arriba y hacia afuera para evitar condensación. Si el vaporizador se queda sin agua, se apagará temporalmente. Una vez que haya terminado de usar la unidad, coloque el interruptor en la posición de apagado (OFF). Si necesita añadir agua al vaporizador, espere que se enfrie antes de quitar la tapa para agregar el agua. Nunca vierta agua fría en un elemento caliente. Continúe la aplicación de vapor colocando el interruptor en la posición de vapor (STEAM).
4. Cuando no use la boquilla, cuélguela en el gancho del tubo apuntando hacia arriba (figura #4) y coloque el interruptor en la posición de apagado (OFF) (figura #3) y desconecte el cable y conector.
5. Vacíe periódicamente el agua que haya estado ya tiempo estancada para evitar la acumulación de sedimentos, mantenga un nivel de agua adecuado. Nunca ponga más de 4 cuartos de galón (3,79 litros) de agua en el vaporizador. Si se pasa, el agua puede hervir en la manguera. Se recomienda usar el Limpiador líquido Jiffy® cada 6 meses para sacar los depósitos de minerales. Vea la página 29 para instrucciones de limpieza completas.

Todos los vaporizadores Jiffy® se han probado en fábrica y por esto puede haber pequeñas cantidades de agua en la unidad.

ADVERTENCIA: Nunca trate de usar el aparato sin agua. Para mayor seguridad desconecte el aparato después de cada uso.



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

J-4000